

1



- Se laver les mains
- Réaliser une toilette intime avec la lingette

2



- Ouvrir le pot
- Poser le couvercle, canule vers le haut

3



- Uriner le premier jet dans les toilettes
- Recueillir le 2<sup>ème</sup> jet dans le pot

4



- Refermer le pot hermétiquement

5



- Sur le pot : retirer l'étiquette blanche
- Insérer à fond le tube : côté bouchon
- Maintenir le tube dans cette position jusqu'à remplissage complet

6

- Noter vos nom et prénom sur : **le tube + le flacon**
- Compléter le dos de cette feuille



- Apporter le flacon + le tube au laboratoire

**!!! Si absence de tube, délai pour apporter au labo < 2h ou 12h si conservé au réfrigérateur.**

